



RENDEMENTS
750 ml = ± 7m² par couche

SÉCHAGE
1h – 2h avant peinture



ÉVITE
de poncer
ou de décapier

Formats : 750 ml

Produit incolore destiné à la préparation des **bois tachés, bois cloués, bois vitrifiés avec zones d'usure, bois tanniques, bois peu épais qui ne peuvent être poncés...**

FACILE, RAPIDE et EFFICACE !

- ÉVITE DE PONCER OU DE DÉCAPER.
- BLOQUE LES TANINS ET LES TRACES DE ROUILLE.
- Uniformise sans poncer ou décapier les bois partiellement usés.
- Empêche la formation de traces de rouille dues à la présence de clous.
- Bloque les taches présentes dans le bois.
- Permet un meilleur respect du blanc et des couleurs sur bois tanniques (chêne, châtaignier).
- Produit à l'eau.

Préparation Planchers & Escaliers



POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

Ce produit est destiné aux bois intérieurs bruts, peints, vernis ou vitrifiés. Il ne convient pas sur les bois extérieurs, les bois huilés ou cirés.

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.

Le LESSIVAGE des supports gras et encrassés est indispensable. Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence du produit.

> ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

• Si besoin :

- > Décapez les résidus de colle moquette.
- > Retirez les joints siliconés qui seront à refaire après l'étape de mise en peinture.
- > Lessivez toute surface grasse et encrassée à l'aide d'un nettoyant à base de soude (alcalin).
- > Traitez les bois attaqués.
- > Rebouchez les joints, fentes ou fissures.

• Rincez

Pour obtenir un support exempt de toutes traces de produits d'entretien, puis laissez sécher.

• Egrenez

La totalité de la surface que vous allez peindre. Un ponçage à blanc de la surface n'est pas nécessaire. En revanche, l'étape d'égrenage (ponçage léger qui forme une fine poussière) avec un abrasif grains fins est INDISPENSABLE.

Aspirez toujours soigneusement le support, murs ou plinthes attenantes avant l'application de tout produit.

> ÉTAPE 2 - APPLICATION

OUTILS : Bague large • Pinceau ou spalter pour acrylique • Rouleau à poils longs (8 à 12mm) • abrasif grains fins (150).

Avant l'application, mélangez le produit avec une bague large. Produit incolore prêt à l'emploi, ne le diluez pas. **Une couche suffit.**

1. Appliquez la préparation en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs.

Sur un sol : commencez par la périphérie de la pièce à l'aide du pinceau puis continuez au rouleau. Terminez dans le sens des lames. Travaillez par petites surfaces de 2m² à la fois.

Sur un escalier : débutez par le haut de l'escalier en appliquant le produit au pinceau sur les marches et contremarches. Le centre des marches peut être réalisé au petit rouleau poils longs. Appliquez ensuite sur les limons, balustrades...

2. Laissez sécher de 1 à 2 heures.

3. Si les fibres du bois sont remontées (support râpeux), égrenez légèrement avec un abrasif grains fins sur support sec. Attention, insistez peu lors de l'égrenage afin de ne pas enlever trop de produit et ainsi perdre son bénéfice. En cas de doute, appliquez une seconde couche sur support dépoussiéré.

4. Dépoussiérez soigneusement.

5. Appliquez ensuite la peinture Rénovation Planchers & Escaliers V33.

Appliquez le produit à température ambiante entre 10°C et 25°C et évitez les courants d'air • Évitez l'infiltration et l'accumulation du produit dans les interstices entre lames • Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger en produit vos outils ou à l'inverse de trop tirer • N'arrêtez pas l'application au centre de votre support • Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage • Nettoyez vos outils à l'eau.